NEC

Mate/Mate J

はじめにお読みください

タイプMH(コンパクトタワー型) (Windows XP Professionalインストールモデル) (Windows XP Home Editionインストールモデル)

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。 梱包箱を開けたら、まず本書の手順通りに操作してください。

本書では、特にことわりのない場合、Windows XP Professional、およびWindows XP Home Editionを総称して、Windows XPと表記します。

なお本書に記載のイラストはモデルにより多少異なります。

操作の流れ







1	型番を控える 本製品の型番を控えます。	2
2	添付品の確認	9
3	設置場所の決定 設置する場所を決めます。	.12
4	添付品の接続 使い始めるのに必要な機器を接続します。接続する前には、必ず添付のにお使いいただくために」をお読みください。	
5	Windowsのセットアップ 初めて電源を入れるときには、Windowsをセットアップします。	.22
6	お客様登録 お客様の登録をします。	.32
7	マニュアルの使用方法	.32
8	使用する環境の設定と上手な使い方 使用する環境や運用、管理する上で使利な機能を設定します。	.36
9	付録 機能一覧	.42

1 型番を控える

型番を控える

梱包箱のステッカーに記載されているスマートセレクション型番(15桁の型番です)、またはフリーセレクション型番(フレーム型番とコンフィグオプション型番)を、このマニュアルに控えておきます。型番は添付品の確認や、再セットアップをするときに必要になりますので、必ず控えておくようにしてください。

フリーセレクション型番の場合は、型番を控えておかないと、梱包箱をなくした場合に 再セットアップに必要な情報が手元に残りません。





左が「スマートセレクション型番」、右が「フリーセレクション型番」のステッカーです。

スマートセレクション型番のステッカーの場合は、「スマートセレクション型番を控える」へ、フリーセレクション型番のステッカーの場合は、p.5「フリーセレクション型番を控える|へ進んでください。

スマートセレクション型番を控える

スマートセレクション型番を控えます。控え終わったら、p.9 [2 添付品の確認] へ進んでください。

1. スマートセレクション型番を次の枠に控える



PC-M H H 1

- □の意味は次の通りです。
- ●モデルの種類を表しています。

/	型 番	モデル
	Υ	Mate
	J	Mate J

2 CPUのクロック周波数の種類を表しています。

/	型 番	クロック周波数
	26	2.66GHz
	30	3GHz

❸ CPUの種類を表しています。

/	型番	CPU
	V	インテル® Pentium® 4 プロセッサー
	Х	インテル® Celeron® D プロセッサー

●ディスプレイの種類を表しています。

1	型 番	ディスプレイ
	В	15型TFTアナログ-LCD(XGA) (LCD52VM-V)
	S	17型TFTアナログ-LCD (SXGA) (LCD72VM-V)
	U	20.1型高精細ワイドTFT-LCD(WSXGA+)(LCD2070WNX-V)
	Z	なし

1	型 番	インストールOS	選択アプリケーション
	E	Windows XP Professional	なし
	J	Willdows AF Floressional	Office Personal 2003
	U	Windows XP Home Edition	なし
	W	Williaows AF Home Edition	Office Personal 2003

⑤CD-ROM系、キーボード、マウス、およびシリアル、パラレルの種類を表してい ます。

1	型番	CD-ROM系	キーボード、マウス	シリアル、パラレル
	L	CD-ROM		シリアル&パラレル
	U	CD-R/RW		29770QNJUN
	N	with DVD-ROM	PS/2 109キーボード&	
	2	CD-ROM	PS/2マウス	なし
	6	DVDスーパー マルチドライブ		4 U

須通信機能、合計メモリ、グラフィックアクセラレータ、再セットアップ用媒体の 種類を表しています。

/	型番	通信 機能	合計メモリ	グラフィック アクセラレータ	再セットアップ用 媒体
	J		256MB (256MB×1)		再セットアップ用
	M		512MB (512MB×1)		CD-ROM添付
	9	LAN	1GB (512MB×2)	チップセットに	CD-HOMARI
	S	LAN	256MB (256MB×1)	内蔵	再セットアップ用
	U		512MB (512MB×1)		バックアップイメージ
	Х		1GB (512MB×2)		をHDDに格納

	/	型 番	ハードディスクの容量
ſ		В	40GB
ſ		8	80GB

※上記の❶~❸の全ての組み合わせが実現できているわけではありません。


以上で型番を控えるは完了です。 次に p.9「2 添付品の確認」へ進んでください。

フリーセレクション型番を控える

フレーム型番とコンフィグオプション型番を控えます。控え終わったら、p.9 [2 添付品の確認 |へ進んでください。

1. フレーム型番を次のチェック表にチェックする





- □の意味は次の通りです。
- ●モデルの種類を表しています。

/	型 番	モデル
	Υ	Mate
	J	Mate J

②CPUのクロック周波数の種類を表しています。

1	型 番	クロック周波数
	26	2.66GHz
	30	3GHz

❸CPUの種類を表しています。

-	/	型 番	CPU
		V	インテル® Pentium® 4 プロセッサー
		X	インテル® Celeron® D プロセッサー

4 インストールOSの種類を表しています。

	/	型 番	インストールOS
ſ		E	Windows XP Professional
Γ		U	Windows XP Home Edition

2. コンフィグオプション型番を次のチェック表にチェックする

XXX-XXXXX-XXXXX	
0000 PC-M00000X 1000 TX-X-X00000 1000 TX-X-X00000 1000 TX-X-X00000 1000 TX-X-X00000 1000 TX-X-X00000	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	

次のコンフィグオプション(以降、COPと略します)型番は、どのモデルにも必須 でステッカーには必ず記載されている選択必須と、選択したモデルやオプション によってステッカーに記載されている選択任意があります。また、ステッカーに 記載されているCOP型番は順不同になっています。

COP型番に記載されている英数字の意味は次の通りです。

\P PC-D-KB \square \square 1、PC-E-KB \square \square 1はキーボード、マウスを表しています (選択必須)。

1	型番	キーボード、マウス
	RS2	PS/2 109キーボード&PS/2マウス
	USL	USB 109キーボード&光センサー USBマウス
	10T	テンキー付きPS/2 小型キーボード & PS/2マウス
	UFP	指紋センサ機能付きUSB 109キーボード&光センサー USBマウス

② PC-D-1H□□□1、PC-E-1H□□□1はハードディスクの容量を表しています (選択必須)。

/	型番	ハードディスクの容量
	H40	40GB
	H80	80GB
	H16	160GB

③ PC-D-ME□□□1、PC-E-ME□□□1は合計メモリの容量を表しています (選択必須)。

/	型番	合計メモリの容量	
	H25	DDR2 SDRAM 25	6MB (256MB×1)
	H51	DDR2 SDRAM 51:	2MB (512MB×1)
	P10	DDR2 SDRAM	1GB (512MB×2)
	H10	DDR2 SDRAM	1GB (1,024MB×1)
	P20	DDR2 SDRAM	2GB (1,024MB×2)

◆PC-D-CD□□□□、PC-E-CD□□□□□はCD-ROM系(セカンダリマスタ)を表しています(選択必須)。

	·	1
✓	型番	CD-ROM系
	CCDJ	CD-ROM ※1
	CRD1	CD-R/RW with DVD-ROM ※1
	CDS1	DVDスーパーマルチドライブ ※1
	HCD1	CD-ROM ※2
	HDV1	DVD-ROM ※2
	HRD1	CD-R/RW with DVD-ROM ※2
	HDS1	DVDスーパーマルチドライブ ※2
	LCDJ	CD-ROM ※3
	LDV1	DVD-ROM ※3
	LRD1	CD-R/RW with DVD-ROM ※3
	LDS1	DVDスーパーマルチドライブ ※3

※1:FDDあり、シリアル&パラレルありモデルです。

※2:FDDなし、シリアル&パラレルなしモデルです。

※3:FDDなし、シリアル&パラレルありモデルです。

⑤次の型番はディスプレイの種類を表しています(選択任意)。

/	型番	ディスプレイ	
	LCD52VM-V-D、または	15型TFTアナログ-LCD (XGA)	
	LCD52VM-V-RL	10±1117717-EOD(XXX)	
	LCD72VM-V-D、または	 17型TFTアナログ-LCD(SXGA)	
	LCD72VM-V-RL	T/至TFT/プログ-LOD(SAGA)	
	LCD92VM-V-D、または	19型TFTアナログ-LCD(SXGA)	
	LCD92VM-V-RL	IS型IFIアプログ-LCD(SAGA)	
	LCD2070WNX-V-D、または	20.1型高精細ワイドTFT-LCD(WSXGA+)	
	LCD2070WNX-V-RL	20.1空高情報ソイトTFT-LCD(WSAGAT)	

注意 ディスプレイの箱、保証書、銘板、添付のマニュアルには「-D」、または「-RL」が書かれていませんが、同じ商品です。

⑤ PC-D-AP□□□□、PC-E-AP□□□□は選択アプリケーションの種類を表しています(選択任意)。

1	型 番	選択アプリケーション
	LSE8	Office Personal 2003
	LPEJ	Office Professional Enterprise 2003

⑦ PC-D-SP□□□1、PC-E-SP□□□1は再セットアップ用媒体を表しています (選択任意)。

/	型 番	再セットアップ用媒体
	FCH	再セットアップ用CD-ROM
	1 011	Windows XP Home Editionモデル用
	FCX	再セットアップ用CD-ROM
	I CX	Windows XP Professionalモデル用

3 PC-□-SEFEL1はセキュリティ機能を表しています(選択任意)。

1	型 番	セキュリティ機能
	DまたはE	FeliCaポート(外付け)

¶ PC-D-EX□□□1、PC-E-EX□□□1は保証サービスを表しています(選択任意)。

1	型 番	保証サービス
	4HY	標準保証拡張G3
		[4年間翌営業日出張修理]
	ЗНҮ	標準保証拡張G3
		[3年間翌営業日出張修理]
	4HJ	標準保証拡張G3(Jシリーズ用)
		[4年間翌営業日出張修理]
	ЗНЈ	標準保証拡張G3(Jシリーズ用)
		[3年間翌営業日出張修理]

以上で型番を控えるは完了です。 次のページの「2 添付品の確認」へ進んでください。

添付品の確認

添付品を確認する

梱包箱を開けたら、まず添付品が揃っているかどうか、このチェックリストを見 ながら確認してください。万一、添付品が足りない場合や破損していた場合は、す ぐにご購入元にご連絡ください。

梱包箱には、このチェックリストに記載され 合がありますので、本機をご使用いただく前(う、保管には十分気を付けてください。	
箱の中身を確認する p.2の1またはp.5の1、p.6の2の型番を参 は、各々1つにパックされていま	
□保証書(本体梱包箱に貼り付けられて 保証書は、ご購入元で所定事項をご ください。保証期間中に万一故障し て修理いたします。保証期間後の修	
は、お客様のご要望により有償修理は はじめにお読みください(このマニュー 本体(ディスプレイやキーボードな Mate Jを指します)	- , ,
ט איי וי	

□サービスコンセント付き □スタビライザ(2個) 雷源コード □ケーブルストッパ □ネジ(1個) □ソフトウェアのご使用条件(お客様へのお願い) (箱の中身を確認後必ずお読みください) □ソフトウェア使用条件適用一覧/添付ソフトウェアサポート窓口一覧 (箱の中身を確認後必ずお読みください) □アプリケーションCD-ROM /マニュアルCD-ROM マニュアル □安全にお使いいただくために □活用ガイド 再セットアップ編 □保証規定 & 修理に関するご案内 再セットアップ用媒体を選択した場合添付 □ 再セットアップ用CD-ROM CD-ROM系の種類でCD-R/RW with DVD-ROM、 またはDVDスーパーマルチドライブを選択した場合添付 ☐ WinDVD CD-ROM / DigitalMedia / DLA CD-ROM - CD-ROM系の種類でDVD-ROMを選択した場合添付 -☐ WinDVD CD-ROM アプリケーションでOffice Personal 2003、 またはOffice Professional Enterprise 2003を 選択した場合添付 □ 選択アプリケーション Microsoft® Office Personal Edition 2003、または Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003 マニュアル 添付品は、選択アプリケーションに添付のマニュアルをご覧ください。 (p.3 1-6)、またはp.7 2-6で選択アプリケーションの種類がわかります)

② ディスプレイがセットになったモデルの場合、ディスプレイの箱の中身については、ディスプレイの箱の中のマニュアルで確認する

(p.3 1-**4**またはp.7 2-**5**でディスプレイのあるなし、種類がわかります。)

❸本体にある型番、製造番号と保証書の型番、製造番号が一致していることを確認する

PC-MX XXX···XX

万一違っているときは、すぐにご購入元に連絡してください。また保証書は大切に保管しておいてください。

なお、フリーセレクション型番の場合は、フレーム型番のみが表示されています。

以上で添付品の確認は完了です。 次のページの「3 設置場所の決定 |へ進んでください。

設置場所を決める

設置に適した場所

設置に適した場所は次のような場所です。

- ◆屋内
- ◆温度10℃~35℃、湿度20%~80% (ただし結露しないこと)
- ◆平らで十分な強度があり、落下のおそれがない(机の上など)

★ 設置に適さない場所

次のような場所には設置しないでください。本機(本体とディスプレイ、キー ボードなどを含んだMate、またはMate Jを指します)の故障や破損の原因とな ります。

- ◆磁気を発生するもの(扇風機、スピーカなど)や磁気を帯びているものの近く
- ◆直射日光があたる場所
- ◆暖房機の近く
- ◆薬品や液体の近く
- ◆腐食性ガス(オゾンガスなど)が発生する場所
- ◆テレビ、ラジオ、コードレス電話、携帯電話、他のディスプレイなどの近く
- ◆人通りが多くてぶつかる可能性がある場所
- ◆ドアの開け閉めで、ドアが当たる場所
- ◆ホコリが多い場所
- ◆本体背面および側面にある通風孔がふさがる場所
- ◆ディスプレイの通風孔がふさがる場所
- ◆テレビ、ラジオなどと同じACコンセントを使う場所

設置場所が決まったら……

設置する場所が決まったら、本機の設置と添付品の接続を行うため、次の点を確認してください。

- ・ 本機は精密機器ですから、慎重に取り扱ってください。乱暴な取り扱いをする と、故障や破損の原因となります。
- ・本体およびディスプレイの接続部は、背面にまとまっています。いきなり壁際 に本体およびディスプレイを置いてしまうと、うまく接続できません。机など の裏側に回って接続できるような場所を選んでください。
- ・ 通風孔をふさがないようにできるだけ15cm以上のスペースを確保してください。また、キーボードやマウスが余裕を持って操作できる場所も必要です。
- ・ 横置きで使用する場合は、ゴム足がある方を下にして設置してください。また、本体の上に約20kgまでのディスプレイなどを置くことができます。 なお、ディスプレイや書類などで、通風孔をふさがないでください。

本機を移動するときは……

本機に接続している、全てのケーブル、コード(電源コード、アース線など)を取り 外してください。本機を持ち上げるときは、左右から手を入れて底面を持ってく ださい。また、移動中に壁などにぶつけたりすると故障や破損の原因となります ので、大切に取り扱ってください。

以上で設置場所の決定は完了です。 次のページの「4 添付品の接続 |へ進んでください。

5付品の接続

接続するときの注意

- LANケーブル(別売)は接続しない LANケーブルは、本機を安全にネットワークに接続させるため、Windowsの セットアップ、ファイアウォールの設定を終了させてから接続するようにし てください。
- ・ 本機を接続するときは、コネクタの端子に触れない 故障の原因となります。

添付品の接続方法

1. スタビライザの取り付け


本機には、本体を縦置きで使用する場合に、安定して設置するためのスタビライ ザという脚が添付されています。梱包箱から出したままの状態では、スタビライ ずは本体に取り付けられていません。縦置きで使用する場合は、転倒防止のため、 必ず❶か❷のいずれかの方法でスタビライザを取り付けて設置してください。 また、本体を横置きで使用することもできます。この場合、スタビライザをセット する必要はありません。

横置きで使用する場合は、p.16「2.マウス、キーボードを接続する|へ進んでくだ 211

↑ スタビライザを2つ取り付ける場合

- ①机の端などに本体を横置きにし、本体を安定させる この場合、机やテーブルなどを傷付けたりしないように、厚手の紙や布など を敷いておくことをおすすめします。
- ②片方のスタビライザを本体のツメと足に合わせ、スタビライザを矢印方向 にストッパがロックされるまでスライドさせる

スタビライザを本体に取り付けるときは、指を挟んだり、ぶつけたり、切ったりしな いように注意してください。



③もう一方のスタビライザも②と同じ方法で取り付ける

2 スタビライザを1つ取り付ける場合

次のように、本体の右側を壁などに付けて縦置きで使用する場合は、左側にスタビライザを1つ取り付けることで設置することができます。

本体の左側に通風孔があるため、壁などでふさがないように設置してください。

p.14「①スタビライザを2つ取り付ける場合」と同じ方法で、左側に1つ取り付ける



1つのスタビライザのみをセットする場合は、転倒防止のため、必ず反対側の側面を壁などに付けて使用してください。

2. マウス、キーボードを接続する


お使いのキーボードにより、●~●のいずれかで接続してください。

※本体背面に接続する場合、ケーブルストッパを利用すると、キーボードの盗難 やケーブルの抜け防止に役立ちます。

ケーブルストッパの使い方は、セットアップ終了後に『活用ガイド ハードウェ ア編 タイプMH(コンパクトタワー型)』の「PART3 周辺機器の利用」の 「ケーブルストッパ|をご覧ください。


● 指紋センサ機能付きUSB 109キーボードを接続する場合 添付のマウス、キーボードを本体のUSBコネクタにそれぞれ接続する

指紋センサ機能付きUSB 109キーボードは、外部ハブを挟んで接続しないでください。



- ② USB 109キーボードを接続する場合
 - ①添付のマウスをキーボードに接続する

マウスは、本体のUSBコネクタには接続しないでください。




②キーボードを液晶ディスプレイ、または本体のUSBコネクタに接続する


■液晶ディスプレイに接続する場合

ここではディスプレイ(LCD2070WNX-V)がセットになった場合を例に 説明します。


液晶ディスプレイの側面にある2つのUSBコネクタの、どちらを使用して も構いません。



■本体(背面)に接続する場合




■本体(前面)に接続する場合



❸ テンキー付きPS/2小型キーボードまたはPS/2 109キーボードを接続する場 合(ここではPS/2 109キーボードを例に説明します)

添付のマウス(緑)、キーボード(紫)を、本体の同色のコネクタにそれぞれ接続 する




3. ディスプレイを接続する

ディスプレイは、本体とセットになったモデルと別売のモデルがあり、接続方法が異なる場合があります。ディスプレイに添付のマニュアルを参照しながら接続してください。

ここでは、ディスプレイ (LCD2070WNX-V) がセットになった場合を例に説明します。

- ●~❸の順番に接続してください。
- ●ディスプレイの背面につながっているアナログRGBケーブルのコネクタを、アイコン(○)とコネクタの形状を確認し本体のアナログRGBコネクタに接続する
- ②アナログRGBケーブルのコネクタに付いているネジで、しっかりネジ止めする
- ③本体と液晶ディスプレイをUSBケーブルで接続する 液晶ディスプレイのUSBケーブルは、本体背面のUSBコネクタに接続することをおすすめします。



4. アース線、電源コードを接続する

次のページのイラストを見てアース線、電源コードを接続してください。


動ディスプレイの電源コードのプラグをサービスコンセント付き電源コードに 差し込む

次のページのイラストは液晶ディスプレイ(LCD2070WNX-V)がセットに なった場合です。ディスプレイによって接続方法が異なる場合があります。 ディスプレイに添付のマニュアルを参照しながら接続してください。

- ②本体の電源コードを接続する
 - ①本体にサービスコンセント付き電源コードを接続する
 - ②コンセントのアース端子にアース線を接続する

アース端子部分にはキャップが付いています。接続するときに取り外してください。

- ③サービスコンセント付き電源コードのもう一方のプラグを壁などのコンセ ントに差し込む
 - 度電源が入り、数秒で電源が切れる場合がありますが、故障ではありません。



以上で添付品の接続は完了です。 次のページの「5 Windowsのセットアップ」へ進んでください。

Windowsのセットアップ

初めて本機の電源を入れるときは、Windowsセットアップの作業が必要です。

Windowsのセットアップの途中では絶対に電源を切らないでください。作業の途中で、 電源スイッチを操作したり電源コードを引き抜いたりすると、故障の原因になります。

<u>セットアップを</u>するときの注意

・ 周辺機器は接続しない

この作業が終わるまでは、「4 添付品の接続」で接続した機器以外の周辺機器 (プリンタや増設メモリなど)の取り付けを絶対に行わないでください。これらの周辺機器を本機と一緒にご購入された場合は、先に「5 Windowsのセットアップ」から「8 使用する環境の設定と上手な使い方」の作業を行った後、周辺機器に添付のマニュアルを読んで接続や取り付けを行ってください。

LANケーブル(別売)は接続しない

LANケーブルは、本機を安全にネットワークに接続させるため、Windowsのセットアップ、ファイアウォールの設定を終了させてから接続するようにしてください。

・ システム設定を変更しない

Windowsのセットアップが終了するまではシステム設定を変更しないでください。システム設定を変更すると、Windowsのセットアップが正常に終了しない場合があります。

・ 途中で電源を切らない

作業の途中では絶対に電源を切らないでください。作業の途中で、電源スイッチを操作したり電源コードを引き抜いたりすると、故障の原因になります。途中で画面が止まるように見えることがあっても、セットアッププログラムは動作していることがあります。故障ではありませんので、慌てずに手順通り操作してください。

・ セットアップ中は放置しない

Windowsのセットアップが終了し、いったん電源を切るまでセットアップ中でキー操作が必要な画面を含み、本機を長時間放置しないでください。

障害が発生した場合や誤って電源スイッチを押してしまった場合は、p.28 「セットアップ中のトラブル対策 | をご覧ください。

セットアップを始める前の準備

Windowsセットアップ中に本機を使う人の名前を入力する必要があります。登録する名前を決めておいてください。

電源を入れる

必ず

●

の順番に従って、正しく電源を入れてください。

●ディスプレイの電源を入れる

ディスプレイの電源スイッチの位置は、ディスプレイに添付のマニュアルを 参照してください。

チェック!! _

液晶ディスプレイは、非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にドット抜け※(ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点)が見えることがあります。


また、見る角度によっては、色むらや明るさのむらが見えることがあります。 これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんの であらかじめご了承ください。

※: 社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)のガイドラインに従い、ドット抜けの割合を「付録」の「仕様一覧」に記載しています。ガイドラインの詳細については、以下のWEBサイトをご覧ください。

「パソコン用液晶ディスプレイのドット抜けに関する定量的表記ガイドライン」 http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/0503dot/index.html

■ 液晶ディスプレイ (LCD2070WNX-V) の場合

ディスプレイの雷源スイッチ



2本体の電源を入れる



以降は、お買い上げいただいたオペレーティングシステムに従って、「1.Windows XP Professionalのセットアップ」、またはp.26 「2.Windows XP Home Editionのセットアップ |に進んでください。

1. Windows XP Professionalのセットアップ

Windows XP Professionalのセットアップを開始します。

- ・これ以降は、セットアップの作業が完了するまで、電源スイッチに絶対に手を触れないでください。セットアップが完了する前に電源を切ると、故障の原因になります。
- ・「Microsoft Windows へようこそ」画面が表示されるまで時間がかかります。しばらく お待ちください。
- ・ お使いのモニタによっては、セットアップ中に画面が一部黒く表示される箇所がありますが、動作上問題ありません。
- ・手順4~7の設定方法についてはネットワーク管理者にお問い合わせください。
- **①** 「Microsoft Windows へようこそ」画面が表示されたら、「次へ」ボタンをクリック
- ② 「使用許諾契約」画面を確認する

≥をクリックするか、キーボードの【PageDown】を押すと、「契約書」の続きを 読むことができます。

③内容を確認後、「同意します」をクリックし、「次へ」ボタンをクリック (同意しない場合、セットアップは続行できません)

- ④「コンピュータを保護してください」画面が表示されたら、「自動更新を有効にし、コンピュータの保護に役立てます」、または「後で設定します」を選択し、「次へ」ボタンをクリック
- ⑤「コンピュータに名前を付けてください」画面が表示されたら、名前を入力し、 「次へ」ボタンをクリック
- ⑥「管理者パスワードを設定してください」画面が表示されたら、管理者パスワードを入力し、「次へ」ボタンをクリック
- ⑦「このコンピュータをドメインに参加させますか?」画面が表示された場合は、「いいえ」、または「はい」を選択し、「次へ」ボタンをクリック
- ⑤「インターネットを確認しています」画面が表示された場合は、「省略」ボタンをクリック
- ¶ 「Microsoftにユーザー登録する準備はできましたか?」画面が表示された場合は、「いいえ、今回はユーザー登録しません」を選択し、「次へ」ボタンをクリック
- ・ このコンピュータを使うユーザーを指定してください」画面が表示されたら、ユーザー名を入力し、「次へ」ボタンをクリック

ユーザー名を入力しないと、次の操作に進むことはできません。なお、ここで入力した「ユーザー1」の内容が、「システムのプロパティ」の「使用者」として登録されます。「使用者」はセットアップが完了した後には変更できません。変更するには再セットアップが必要です。

- ⑪「設定が完了しました」画面が表示されたら、「完了」ボタンをクリック 途中で何度か画面が変わり、デスクトップ画面が表示されるまでしばらくか かります。
- ⑫「Windowsの設定が完了しました。」と表示されたら、「OK」ボタンをクリック
- № 「スタート」ボタンをクリックし、「終了オプション」をクリック
- ●「電源を切る」ボタンをクリック 自動的に電源が切れます。
- ●ディスプレイの電源を切る

以上で、Windowsのセットアップは完了です。

本機を安全にネットワークに接続するために、セキュリティ環境の更新を行います。 p.29「LANケーブルの接続 |へ進んでください。 Windows XP Home Editionのセットアップを開始します。

- ・これ以降は、セットアップの作業が完了するまで、電源スイッチに絶対に手を触れな いでください。セットアップが完了する前に電源を切ると、故障の原因になります。
- ・「Microsoft Windows へようこそ | 画面が表示されるまで時間がかかります。しばらく お待ちください。
- ・手順4、5の設定方法についてはネットワーク管理者にお問い合わせください。
- [Microsoft Windows へようこそ | 画面が表示されたら、「次へ | ボタンをク リック
- ② 「使用許諾契約」画面を確認する

▼をクリックするか、キーボードの【PageDown】を押すと、「契約書」の続きを 読むことができます。

- ❸内容を確認後、「同意します」をクリックし、「次へ」ボタンをクリック (同意しない場合セットアップは続行できません)
- ①「コンピュータを保護してください」画面が表示されたら、「自動更新を有効 にし、コンピュータの保護に役立てます」、または「後で設定します」を選択し、 「次へ|ボタンをクリック
- 「コンピュータに名前を付けてください」画面が表示されたら、名前を入力し、 「次へ|ボタンをクリック
- ⑤「インターネットを確認しています」画面が表示された場合は、「省略」ボタン をクリック
- **1** 「Microsoftにユーザー登録する準備はできましたか?」画面が表示された場合 は、「いいえ、今回はユーザー登録しません」を選択し、「次へ」ボタンをクリッ ク
- ⑤「このコンピュータを使うユーザーを指定してください」画面が表示された ら、ユーザー名を入力し、「次へ」ボタンをクリック

ユーザー名を入力しないと、次の操作に進むことはできません。なお、ここで入力した 「ユーザー 1」の内容が、「システムのプロパティ」の「使用者」として登録されます。「使用 者」はセットアップが完了した後には変更できません。変更するには再セットアップが 必要です。

- 途中で何度か画面が変わり、デスクトップ画面が表示されるまでしばらくか かります。
- **⑩** 「Windowsの設定が完了しました。」と表示されたら、「OK」ボタンをクリック
- 「スタート」ボタンをクリックし、「終了オプション」をクリック
- (P) 「電源を切る | ボタンをクリック 自動的に電源が切れます。
- お ディスプレイの電源を切る

以上で、Windowsのセットアップは完了です。

本機を安全にネットワークに接続するために、セキュリティ環境の更新を行います。 p.29 [LANケーブルの接続 |へ進んでください。

セットアップ中のトラブル対策

- ◎ 電源スイッチを押しても電源が入らない
- ・ 電源コードの接続が不完全である事が考えられるので、一度電源コードをコ ンセントから抜き、本体と雷源コードがしっかり接続されていることを確認 してから、もう一度電源コードをコンセントに差し込む 電源コードを接続し直しても電源が入らない場合は、本体の故障が考えられ
 - ますので、ご購入元にご相談ください。
- ◎ セットアップの途中で、誤って雷源を切ってしまった
- ・ 電源を入れて、表示される画面をチェックする CHKDSKが実行され、ハードディスクに異常がないときは、セットアップを続 行することができます(CHKDSKは実行されない場合もあります)。 セットアップが正常に終了した後は問題なくお使いいただけます。エラー メッセージが表示された場合は、システムを起動するためのファイルに何 らかの損傷を受けた可能性があります。この場合、Windowsは起動しません。 Windowsを再セットアップするか、ご購入元にご相談ください。 再セットアップについては、『活用ガイド 再セットアップ編』をご覧くださ 11
- ◎ セットアップの途中でパソコンが反応しない、またはエラーメッセージが表示された
- ・パソコンが反応しなかったり、エラーメッセージが表示された場合は、メッ セージを書き留めた後、本機の電源スイッチを4秒以上押して、強制的に終了 する

いったん電源を切った後で電源を入れ直す場合は、電源を切ってから5秒以 上間隔をあけて電源を入れてください。また、電源コードを抜いたり、ブレー カーなどが落ちて電源が切れた場合は、30秒以上間隔をあけてから、電源を入 れてください。その後、上記の「・電源を入れて、表示される画面をチェックす る。をご覧ください。

本機を安全にネットワークに接続するために、セキュリティ環境の更新を行います。 次のページの「LANケーブルの接続」へ進んでください。

LANケーブルの接続

1. 本機を安全にネットワークに接続するために

コンピュータウイルスやセキュリティ上の脅威を避けるためには、お客様自身が本機のセキュリティを意識し、常に最新のセキュリティ環境に更新する必要があります。

LANケーブル(別売)を使用して本機を安全にネットワークに接続させるために、以下の対策を行うことを強く推奨します。

稼働中のローカルエリアネットワークに接続する場合は、ネットワーク管理者の指示に 従ってLANケーブルなどの接続を行ってください。

●ファイアウォールの利用

コンピュータウイルスの中には、ネットワークに接続しただけで感染してしまう例も確認されていますので、ファイアウォールを利用することを推奨します。

本機にインストールされているOSでは標準で「Windowsファイアウォール」機能が有効になっています。

「Windowsファイアウォール」について、詳しくはWindowsの「ヘルプとサポート」をご覧ください。

② Windows Update、またはMicrosoft Update

最新かつ重要なセキュリティの更新情報が提供されています。ネットワークに接続後、Windowsを最新の状態に保つために、Windows Update、またはMicrosoft Updateで「優先度の高い更新プログラム」の更新を定期的に実施してください。

Windows Updateについて、詳しくはWindowsの「ヘルプとサポート」をご覧ください。

Microsoft Updateについては、詳しくはマイクロソフト サポート技術情報 -902296をご覧ください。

参照〉 マイクロソフトのサポート技術情報について

「Microsoft Updateを利用するには」 http://support.microsoft.com/kb/902296/ja/

❸ ウイルス対策アプリケーションの利用

本機にはウイルスを検査・駆除するアプリケーション(ウイルスバスター)が 添付されています。

コンピュータウイルスから本機を守るために、ウイルスバスターをインス トールすることを推奨します。

ウイルスバスターはインストールした環境のまま使用し続けた場合、十分な 効果は得られません。日々発見される新種ウイルスに対応するためウイルス パターンファイルを最新の状態にする必要があります。

ウイルスパターンファイルの無償提供期間はアップデート機能の有効化後、90日間

引き続きお使いになる場合は、ウイルスバスターのウイルスパターンファイルなど を1年間更新できる権利を購入する必要があります。

ウイルスバスターについて、詳しくは『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプ リケーションの概要と削除/追加 の ウイルスバスター をご覧ください。

[メ][モ]

Windows XPのセキュリティ機能(Windowsセキュリティセンター)では、Windowsファイアウォール、Windows Updateの自動更新、ウイルス対策アプリケー ションが有効になっているかどうかをリアルタイムで監査し、無効になって いる場合は画面に警告を表示します。

LANケーブルを接続します。

次の[2. LANケーブル(別売)を接続する |へ進んでください。

2. LANケーブル(別売)を接続する

必要に応じて次の接続を行ってください。


LAN (ローカルエリアネットワーク) に接続するときは、LANケーブル (別売) を 使い、次の手順で接続します。

稼働中のLANに接続する場合は、ネットワーク管理者の指示に従ってLANケーブルの接 続を行ってください。

●LANケーブルのコネクタを本体のアイコン(器)に従って接続する

②ハブやスイッチに、LANケーブルのもう一方のコネクタを接続する

※LANの設定については、『活用ガイド ハードウェア編 タイプMH(コンパクトタワー型)』の「PART 1 本体の構成各部」の「LAN(ローカルエリアネットワーク) |をご覧ください。



以上でLANケーブルの接続は完了です。 次の「3. パターンファイルのアップデート |へ進んでください。

3. パターンファイルのアップデート

本機ではWindows起動前にウイルスバスターのウイルスパターンファイルを アップデートできるAlways アップデートエージェントがインストールされてい ます。

ウイルス感染の危険性をより低減させるため、Windowsを起動させる前にパター ンファイルのアップデートをおすすめします。

Always アップデートエージェントの設定方法については、『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加」の「Always アップデートエージェント|をご覧ください。

以上でLANケーブルの接続は完了です。 次のページの「6 お客様登録 |へ進んでください。

6 お客様登録

本製品のお客様登録はInternet Explorerの「お気に入り」メニューにある「NEC 8 番街 (お客様登録)」からインターネットによる登録を行ってください(登録料、会費は無料です)。

メモ

- ・ Mate Jをお使いの場合は、デスクトップにある [NEC 8番街 (お客様登録)]からでも、登録することができます。
- ・Microsoft社に対するユーザー登録は、「ユーザー登録ウィザード」で行うことができます。「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」を選択し、「名前」に「regwiz /r」と入力してください。ユーザー登録についての詳細は「ヘルプとサポート」、またはWindowsのヘルプをご覧ください。

以上でお客様登録は完了です。

次の「7 マニュアルの使用方法 |へ進んでください。

7

マニュアルの使用方法

本機に添付、またはCD-ROM(「アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」)に格納されているマニュアルを紹介します。目的にあわせてお読みください。また、マニュアル類はなくさないようにご注意ください。マニュアル類をなくした場合は『活用ガイド ソフトウェア編』の「トラブル解決Q&A」の「その他」をご覧ください。

マニュアルの使用方法

※印のマニュアルは、「Mate/Mate J 電子マニュアル」として「アプリケーション CD-ROM/マニュアルCD-ROM」に入っています。「Mate/Mate J 電子マニュアル | の使用方法については、p.34「電子マニュアルの使用方法 | をご覧ください。

- ●『安全にお使いいただくために』
 - 本機を安全にお使いいただくための情報を記載しています。使用する前に必ずお読みください。
- ●『活用ガイド 再セットアップ編』 本機のシステムを再セットアップするときにお読みください。

- ●『活用ガイド ハードウェア編 タイプMH(コンパクトタワー型)』 ※ 本体の各部の名称と機能、内蔵機器の増設方法、システム設定(BIOS設定)に ついて確認したいときにお読みください。
- ●『活用ガイド ソフトウェア編』 ※ アプリケーションの概要と削除/追加、ハードディスクのメンテナンスをする とき、他のOSをセットアップする(Mate JではプリインストールされているOS 以外は使用できません)とき、またはトラブルが起きたときにお読みください。

●ディスプレイのユーザーズマニュアル

- ・液晶ディスプレイのUSBハブが正常に接続されていることの確認については、次の手順で「デバイスマネージャ」から「USB(Universal Serial Bus)コントローラ」、または「ユニバーサルシリアルバスコントローラ」を開き、以下のいずれかになっていることを確認してください。
 - **1** 「スタート | ボタン→ 「マイコンピュータ | をクリック
 - ②「システムのタスク」の「システム情報を表示する」をクリック
 - **③**「ハードウェア」タブをクリックし、「デバイスマネージャ」ボタンをクリック
 - 「USB (Universal Serial Bus) コントローラ | をダブルクリック
 - ■USB接続のキーボードをお使いの場合

「NEC USB Hub」が2つ表示されている、または「NEC USB Hub」と「汎用USBハブ」が表示されている

■PS/2接続のキーボードをお使いの場合

「NEC USB Hub」が表示されている

●選択アプリケーションのマニュアル

Office Personal 2003、またはOffice Professional Enterprise 2003を選択した場合、マニュアルが添付されています (p.2 $\lceil 1 \rceil$ 型番を控える」をご覧ください)。ご利用の際にお読みください。

- ●『指紋センサ(ライン型) ユーザーズガイド』 モデルによって、『指紋センサ(ライン型) ユーザーズガイド』が添付されています(p.2「1 型番を控える|をご覧ください)。ご利用の際にお読みください。
- ●『セキュリティチップ ユーティリティ マニュアル』 ※ 本機のセキュリティチップ機能について確認したいときにお読みください。

●『保証規定&修理に関するご案内』

パソコンに関する相談窓口、保証期間と保証規定の詳細内容およびQ&A、有償 保守サービス、お客様登録方法、NECビジネスPC/Express5800情報発信サイ ト「NEC 8番街 について知りたいときにお読みください。

— Microsoft関連製品の情報について —

次のWebサイト (Microsoft Press)では、一般ユーザー、ソフトウェア開発者、技術 者、およびネットワーク管理者用にMicrosoft関連商品を活用するための書籍や トレーニングキットなどが紹介されています。

http://www.microsoft.com/iapan/info/press/

電子マニュアルの使用方法

電子マニュアルを使用する場合は、次の手順で起動してご覧ください。

- **①** CD-ROMドライブ、DVD-ROMドライブ、CD-R/RW with DVD-ROMドライ ブ、またはDVDスーパーマルチドライブに、本機に添付の「アプリケーショ ンCD-ROM/マニュアルCD-ROM をセットする
- ②「エクスプローラ」、または「マイコンピュータ」を開く
- ❸CD-ROMドライブのアイコンをダブルクリック
- 「manual フォルダをダブルクリックし、「index ファイルをダブルクリック 「Mate/Mate J 電子マニュアル | が表示されます。

PDF形式のマニュアル(ファイル)をご覧いただくときの補足事項

あらかじめ、本機にAdobe Readerをインストールしておく必要があります。詳 しくは『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追 加 の [Adobe Reader | をご覧ください。

メーモー

- ・ 必要に応じて「manual フォルダをハードディスクのルートディレクトリに コピーしてご利用ください。
 - 「manual フォルダをハードディスクのルートディレクトリにコピーしてご 利用の際、フォルダ名・ファイル名などは変更しないでください。コピー先の フォルダ名はすべて英数字の半角文字である必要があります。それ以外の文 字(「デスクトップ | などの日本語) のフォルダ名にコピーすると起動すること ができなくなります。
- · Windowsが起動しなくなったなどのトラブルが発生した場合は、電子マニュア ルをご覧になることができません。そのため、あらかじめ「トラブル解決Q&A | を印刷しておくと便利です。

・ NECビジネスPC/Express5800情報発信サイト [NEC 8番街] では、NEC製の マニュアルを電子マニュアル化し、ダウンロードできるサービスを行ってお ります。

http://nec8.com/

「サポート情報 |→ 「ダウンロード・マニュアル |の「製品マニュアル |にある 「PC98-NXシリーズ電子マニュアルビューア | から電子マニュアルビューアを ご覧ください。

また、NEC PCマニュアルセンターでは、マニュアルの販売を行っています。 http://pcm.mepros.com/

以上でマニュアルの使用方法は完了です。 次のページの「8 使用する環境の設定と上手な使い方 | へ進んでください。

8

使用する環境の設定と上手な使い方

本機を使用する環境や運用・管理する上で便利な機能を設定します。機能の詳細や設定方法については、『活用ガイド ハードウェア編 タイプMH(コンパクトタワー型)』、『活用ガイド ソフトウェア編』、および『活用ガイド 再セットアップ編』をご覧ください。

1. 最新の情報を読む

補足説明

補足説明には、本製品のご利用にあたって注意していただきたいことや、マニュアルには記載されていない最新の情報について説明していますので、削除しないでください。以下の方法でお読みください。

- ・ [Mate/Mate J 電子マニュアル |を起動して [補足説明 |をクリック
- ・ 「スタート |ボタン→「すべてのプログラム |→「補足説明 |をクリック

2. 「再セットアップ用CD-ROM」の作成について

「再セットアップ用CD-ROM」の作成機能については、出荷時の製品構成でのみサポートしております。

「再セットアップ用CD-ROM」を作成する場合は、必ずService Packの変更やDigitalMediaのアップデート前に行ってください。

「再セットアップ用CD-ROM」作成についての詳細は『活用ガイド 再セットアップ編』をご覧ください。

3. Windows XP のService Packについて

本機にはService Pack 2がインストールされています。

Service Pack 2を削除することにより、使用できなくなる機能、機器がありますので、Service Pack 2を削除する場合は十分に注意してください(使用できなくなる機能、機器についての詳細は『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加 |の「「Service Pack |について |をご覧ください)。

4. ハイパースレッディング・テクノロジーについて

MY30V/H-1またはMJ30V/H-1をお使いの場合、ハイパースレッディング・テクノロジーを使用することができます。工場出荷時の状態ではこの設定は無効になっています。有効にするにはシステム設定の変更が必要です(有効に変更後、再度無効に変更する場合はシステム設定の変更後、本機を再セットアップする必要があります)。

システム設定の変更については『活用ガイド ハードウェア編 タイプMH(コンパクトタワー型)』、再セットアップ方法については『活用ガイド 再セットアップ編』をご覧ください。

5.液晶ディスプレイの調整

液晶ディスプレイの調整について

文字がにじむときや縦縞状のノイズなどがあるときは、ディスプレイ本体のオートアジャスト機能で、液晶ディスプレイを調整してください。詳しくは、ディスプレイに添付のマニュアルをご覧ください。

6. 不正使用/盗難防止について

スーパバイザ/ユーザーパスワード、ハードディスクパスワード、筐体ロックなど 本機には、本機の不正使用を防止する機能(スーパバイザ/ユーザーパスワード)、ハードディスクドライブが盗難にあってもデータの漏洩を防ぐ機能 (ハードディスクパスワード)、内蔵部品(メモリやハードディスクドライブ) の盗難を防止するため、錠をかける機能(筐体ロック)があります。この他にも 便利な機能があります。詳しくは、『活用ガイド ハードウェア編 タイプMH (コンパクトタワー型)』の「PART1 本体の構成各部」の「セキュリティ機能/マネジメント機能」をご覧ください。

データのバックアップ方法については、『活用ガイド ソフトウェア編』の「メンテナンスと管理」の「ハードディスクのメンテナンス」をご覧ください。

StandbyDisk Solo RB

ハードディスク内にある第1パーティション(システムドライブ)の使用領域 とほぼ同じ容量をバックアップ先(以後スタンバイ・エリア)として同パーティ ション内に確保し、使用領域のバックアップを行います。

稼動中のシステムに障害が起きた際、スタンバイ・エリアからシステムを起動することで、ハードウェア障害であるか、あるいはソフトウェア障害であるかを絞り込むことが可能です。

次の方法で「StandbyDisk Solo RBインストールガイド」を起動し、StandbyDisk Solo RBをインストールしてください。なお、StandbyDisk Solo RBは、Mateのみ使用できます。

また、次のWebサイトからStandbyDisk Solo RBの上位互換ソフトであるStandbyDisk Soloにアップグレードすることができます(有償)。

http://www.netjapan.co.jp/solo/rb1a4/

8. セキュリティの設定

●セキュリティチップ ユーティリティ

セキュリティチップ ユーティリティでは、電子メールの保護機能や、ファイルとフォルダの暗号化(EFS)機能、Personal Secure Drive (PSD)機能を利用できます。これらの機種では、本体にハードウェア的にTPM (Trusted Platform Module)と呼ばれるセキュリティチップを実装し、セキュリティチップ内で暗号化や暗号化の解除、鍵の生成をするため、強固なセキュリティ機能を持っています。また、セキュリティチップ上に暗号鍵を持つため、ハードディスクを取り外して持ち出されてもデータを読みとられることはありません。

詳しくは、「Mate/Mate J電子マニュアル」の『セキュリティチップユーティリティマニュアル』をご覧ください。

なお、セキュリティチップユーティリティは、Windows XP Professionalモデル のみ使用できます。

2 NASCA (NEC Authentication Agent)

NASCAは、IWS™ Desktop Securityと併用できません。

NASCAは、指紋、FeliCa対応カード、USBメモリなど、複数の認証デバイスを 使用した高度な個人認証機能を提供します。

認証を受けていない第三者が本機を使用することを防止したり、Webサイトへのアクセスに必要な情報(パスワードなど)を自動的に保存、入力することができます。

保存された情報は、セキュリティチップと連携することによって、安全に管理 されます。

詳しくは、「アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」の「NASCA」フォルダの「NASCA User's Guide.pdf | をご覧ください。

なお、NASCAはWindows XP Professionalモデルのみ使用できます。また、NASCAを使用できる認証デバイスは、セレクションメニューで選択したデバイスのみです。

③ IWS[™] Desktop Security

IWS™ Desktop Securityは、NASCAと併用できません。

IWSTM Desktop Securityは、保護されたWebサイトや文書へのアクセスに必要な情報 (ユーザー ID、パスワードなど) をセキュリティチップ (以下、TPM) と連携して安全に格納・管理し、必要に応じて自動入力することができます。また、TPMと連携することで、大切なファイルの保護 (暗号化) や、Windowsログオン時のセキュリティを強化することができます。指紋センサ機能付きUSB 109キーボードをご使用の場合は、指紋認証機能によるWindowsログオンも可能です。

詳しくは、『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加」の「IWSTM Desktop Security」をご覧ください。

なお、IWS™ Desktop Securityは、Windows XP Professionalモデルのみ使用できます。

♠ 暗号化ファイルシステム(EFS)

EFS (Encrypting File System) は、Windows XP Professionalの標準ファイル システムであるNTFSが持つファイルやフォルダの暗号化機能です。暗号化を 行ったユーザー以外、データ復号化が行えないため、高いセキュリティ効果を もたらすことが可能です。

また、Windows XP Professionalモデルでは、「ハードディスク暗号化ユーティリ ティ |を使用することにより、暗号化ファイルシステムを簡単に設定できます。

詳しくは、『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除 /追加|の「ハードディスク暗号化ユーティリティ|をご覧ください。

なお、「ハードディスク暗号化ユーティリティ | はWindows XP Professional モ デルのみ使用できます。

6 指紋認証機能

指紋認証機能とはパスワードの入力のかわりに、指紋センサを使って指紋に よる認証を行うシステムです。

この機能は、指紋センサ機能付きUSB 109キーボードモデルのみ使用でき、本 機ではNASCAまたはIWS™ Desktop Securityと連携して、Windowsのセキュ リティを強化できます。

詳しくは、『指紋センサ(ライン型) ユーザーズガイド』をご覧ください。

6 FeliCaカード認証機能

NASCAと連携し、FeliCaに対応したカードを利用して、Windowsログオンや スクリーンセーバーのロック解除などを行うことができます。

詳しくは、『FeliCaポートマニュアル』をご覧ください。『FeliCaポートマ ニュアル』は、「FeliCa Secure Client/FeliCaポート自己診断 CD-ROM の 「f manual |の「index.htm |をダブルクリックすると表示されます。

なお、FeliCaカード認証機能は、Windows XP ProfessionalモデルでFeliCa ポート(外付け)を選択した場合のみ使用できます。

9. 上手な使い方

● トラブルを防止するために

本機のトラブルを予防し、効率よくマネジメントするためには、電源の入れ方/切り方や、エラーチェックなどいくつかのポイントがあります。また、トラブル時の修復に備えて、「Windows XP セットアップディスク」をあらかじめ作成しておくことをおすすめします。

「Windows XP セットアップディスク」の作成方法は、『活用ガイド 再セットアップ編』を、その他のトラブルの予防については、『活用ガイド ソフトウェア編』の「トラブル解決Q&A」の「トラブルの予防」をご覧ください。

介本機のお手入れ

本機を安全かつ快適に使用するためには、電源コードやマウスなど定期的にお手入れすることをおすすめします。詳しくは、『活用ガイド ハードウェア編タイプMH(コンパクトタワー型)』の「PART5 付録」の「お手入れについて」をご覧ください。

10. 保証期間と保守について

使用開始日表示ユーティリティ

本製品の保証期間は、製品ご購入日、もしくは初回電源投入日のどちらか遅い方の日から開始します。

初回電源投入日、型番、製造番号、構成コードは次の方法で確認できます。

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「メンテナンスツール」→「使用開始日表示ユーティリティ |をクリック

本製品の保証についての詳細は『保証規定&修理に関するご案内』をご覧ください。

9 付録 機能一覧

仕様一覧

型名* 1		MY30V/H-1	MJ30V/H-1	MY26X/H-1	MJ26X/H-1	
CPU		インテル® Pentium 531	® 4 プロセッサー	インテル® Celeron® 331	D プロセッサー	
	クロック周波数		3GHz* ²⁰		2.66GHz	
キャッシュメモリ	1次		12Kμ命令実行トレース/16KBデータ			
(CPU内蔵)	2次		1,024KB		256KB	
システムバス			800MHz (メモリバス:533MHz) 533MHz (メモリバス:533MHz)		ス:533MHz)	
チップセット	チップセット		ATI社製 Radeon® Xpress 200/IXP 450			
セキュリティチップ* ²			TPM v1.2準拠			
最大メモリ(メイン			2GB [DIMMスロット×2]			
表示機能	示機能 グラフィックアクセラ レータ		ATI社製 Radeon® Xpress 200に内蔵			
	ビデオ RAM		32(標準)/64/128MB(BIOSセットアップユーティリティにて変更可能、メインメモリを使用)* ²⁷			
	解像度・ 表示色	640×480 ドット(VGA)	最大1,677万色* ³			
		800× 600ドット (SVGA)	最大1,677万色*3			
		1,024×768 ドット(XGA)	最大1,677万色*3			
		1,280× 1,024ドット (SXGA)	最大1,677万色*4			
		1,600× 1,200ドット (UXGA)	最大1,677万色*4			
		1,680× 1,050ドット (WSXGA+)	最大1,677万色*4			
サウンド機能	ご機能 音源/サウンド機能 スピーカ/スピーカ定格 出力 サウンドチップ		インテル® High Definition Audio 準拠(最大192kHz/24ビット* ⁴⁴ ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、3Dオーディオ(Direct Sound 3D対応)			
			_*6			
			Realtek社製 ALC262搭載			
通信機能	LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T*7、Remote Power On機能標準装備			
インターフェイス	USB		4(本体前面×2、本体背面×2)[USB 109キーボード選択時、1ボートをキーボードで占有済。指紋センサ機能付きUSB 109キーボード選択時、2ボートをキーボードをマウスで占有済。], USB2.0対応*8			
	シリアル		RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応 ※MY30V/H-1およびMY26X/H-1のみ搭載			
	パラレル		セントロニクス準拠 D-sub25ピン× 1 ※MY30V/H-1およびMY26X/H-1のみ搭載			
	ディスプレイ	アナログ RGB	ミニD-sub15ピン×	(1	2アナログインターフ 	,.
	PS/2		ミニDIN6ピン×2[PS/2接続キーボード選択時、キーボードおよびマウスで占有済]			
	通信関連		RJ45 LANコネクタ×1			
	関連	マイク入力		-ダンス64kΩ、入力	レベル5mVrms、バイ	アス電圧2.5V)
		ライン入力	ステレオミニジャッ: (入力インピーダンス		ノベル1 Vrms)	
		ヘッドフォ ン出力			OΩ「推奨32Ω」* ⁴⁵ 、出	力電力5mW/32Ω)
		ライン出力	ステレオミニジャッ: (出力レベル1Vrms		(64kΩ)	

		T			T	
型名*1		MY30V/H-1	MJ30V/H-1	MY26X/H-1	MJ26X/H-1	
記憶装置	FDD	MY30V/H-1およびMY26X/H-1のみセレクションメニューにより選択可能				
ベイ	内蔵3.5型ベイ[空き]	1スロット(標準HDDで占有済) [0]				
	5型ベイ[空き]	1スロット(CD-ROM系ドライブまたはFDD&CD-ROM系ドライブ(薄型)で占有済)[0]				
電源		AC100V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート)				
消費電力*13(最大構成時)		約63W(最大約 131W)	約64W(最大約 133W)	約70W(最大約 126W)	約72W(最大約 128W)	
皮相電力*13(最大構成時)		約84VA(最大約 167VA)	約86VA(最大約 169VA)	約93VA(最大約 160VA)	約96VA(最大約 164VA)	
エネルギー消費効率 (省エネ基準達成率)*13*14	目標年度 2005年度	P区分 0.00023(AAA)		P区分 0.00025(AAA)	P区分 0.00026(AAA)	
	目標年度 2007年度	j区分0.0030(A)		j区分0.0037(A)	j区分0.0038(A)	
電波障害対策		VCCI ClassB				
外形寸法(本体)		66(W)×340.5(D)×352(H)mm(スタビライザ含ます)、 188(W)×340.5(D)×352(H)mm(スタビライザ含む)*16				
質量(本体)*15		約8.2kg	約7.8kg	約8.2kg	約7.8kg	
温湿度条件		10~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)				
インストール可能OS * 17* 18		Windows® XP Professional(SP2)*21/Home Edition(SP2), Windows® 2000 Professional(SP4)/Server(SP4)				
主な添付品		サービスコンセント付き電源コード、スタビライザ、アブリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM、印刷マニュアル類、保証書他				

- 1: セレクションメニューを選択した構成での型名・型番については、本書の「型番を控える」をご覧ください。
- * 2: プリインストールのWindows® XP Professional以外では使用できません。
- * 3: グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。
- 4: グラフィックアクセラレータの持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイによっては、表示できな いことがあります。
- * 6: 音源再生には外付スピーカまたはスピーカを搭載したディスプレイが必要です。(本体ライン出力端子使用)
- 7: 国際エネルギースタープログラムに対応するため、一定時間、操作がない状態が続くと、省電力モード(システムスタ ンバイまたは休止状態)に入るため、ネットワーク構築環境によって適さない場合があります。
- * 8: USB接続キーボードのUSBハブを経由すると、USB転送速度が最大12Mbpsに制限されます。
- * 13: OSはWindows® XP Professional、最小容量メモリ(スマートセレクションメニューで選択できる最小容量)(エネ ルギー消費効率はメモリ2GB)、HDDは40GB、CD-ROM(薄型)(MJ30V/H-1およびMJ26X/H-1はCD-ROM)、 FDD(MJ30V/H-1およびMJ26X/H-1はFDDなし)、PS/2 109キーボード、PS/2マウス(ボール)の構成にて測 定しています。(ハイパースレッディング・テクノロジーはoff。)
- * 14: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除 したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、 AAAは達成率500%以上を示します。
- * 15: メモリは最小容量メモリ(スマートセレクションメニューで選択できる最小容量)、HDDは160GB、CD-ROM(薄型) (MJ30V/H-1およびMJ26X/H-1はCD-ROM)、FDDあり(MJ30V/H-1およびMJ26X/H-1はFDDなし)の構成 での質量です。(キーボード、マウスの質量は含みません)
- * 16: 縦置き時の足以外の突起物は含みません。
- * 17: [SP]は[Service Pack]の略称です。インストール可能OS用ドライバは()内のService Packのバージョンにてイ ンストール手順の確認をおこなっているものです。インストール可能OSを使用する場合は()内のService Packを 適用してご使用ください。別売のOSとService Packは別途入手が必要となります。
- * 18: インストール可能OS用ドライバは本体に添付していません。また、Mate JではブリインストールされているOS以外は 使用できません。「http://nec8.com/ lの上段ボタン中「サポート情報 l→「ダウンロード・マニュアル lの「ダウンロード l の「インストール可能OS用ドライバ(サポートOS用ドライバ)」→「インストール可能OS用ドライバ(サポートOS用ド ライバ)」の「Mate」に順次掲載します。なお、インストール可能OSを利用する際、インストール/添付アプリケーション が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「インストール可能OSをご利用になる前に必ずお読 みください」をご覧になり、制限事項を確認してください。
- * 20: Windows® XP Professionalを選択の場合、ハイパースレッディング・テクノロジー対応となります。ハイパース レッディング・テクノロジーは必ずService Pack 1以上を適用した状態でご使用ください(出荷時にはService Pack 2が適用済み)。ハイパースレッディング・テクノロジーは工場出荷時OFFに設定されています。本機能を使用す るためにはBIOSセットアップユーティリティで設定を変更する必要があります。
- * 21: MY30V/H-1およびMJ30V/H-1のハイパースレッディング・テクノロジーはプリインストールモデルのみのサポート となります。
- * 27: メインメモリ2GBモデルではビデオRAM64MBが標準となります。なお、ビデオRAM128MBでご使用になる場合 は、メインメモリを512MB以上に増設する必要があります。
- * 44: 使用出来る量子化ビットやサンプリングレートは、OSや使用するアプリケーションなどのソフトウェアによって異 なります。
- * 45: 周波数特性を保証する値ではありません。

◆セレクションメニュー*51

型名*1		MY30V/H-1 MJ30V/H-1 MY26X/H-1 MJ26X/H-1			
再セットアップ用 HDD		再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納*53			
データ*52	CD-ROM	再セットアップ用CD-ROM添付*54			
メモリ*55	256MB	DDR2-SDRAM、PC2-5300*56、256MB DIMM×1			
	512MB	DDR2-SDRAM、PC2-5300*56、512MB DIMM×1			
	1GB	DDR2-SDRAM、PC2-5300*56、512MB DIMM×2			
	1GB	DDR2-SDRAM、PC2-5300*56、1,024MB DIMM×1			
	2GB	DDR2-SDRAM、PC2-5300*56、1,024MB DIMM×2			
FDD		3.5型、3モード(720KB/1.2MB/1.44MB)対応*80			
ハードディスク* ⁵⁸	40GB	約40GB*60、Serial ATA対応、7,200rpm、SMART機能対応			
	80GB	約80GB*60、Serial ATA対応、7,200rpm、SMART機能対応			
	160GB	約160GB*60、Serial ATA対応、7,200rpm、SMART機能対応			
CD-ROM系*61*62	CD-ROM*63	最大40倍速、CD-R読み込み:最大40倍速、CD-RW読み込み:最大40倍速			
	CD-ROM(薄型)	CD-ROM読み込み:最大24倍速、CD-R読み込み:最大24倍速、CD-RW読み込み:最大10倍速			
	DVD-ROM*63*64	CD-ROM読み込み:最大40倍速、CD-R読み込み:最大40倍速、CD-RW読み込み:最大32倍速、DVD-ROM読み込み:最大16倍速、DVD-Video読み込み:最大4倍速、DVD-R(1層)読み込み:最大6倍速、DVD+R(1層)読み込み:最大6倍速、DVD-RM読み込み:最大6倍速、CD-RW読み込み:			
	CD-R/RW with DVD- ROM*63*64*65*66	CD-ROM読み込み:最大40倍速、CD-R読み込み:最大40倍速、CD-R書き込み:最 40倍速、CD-RW読み込み:最大40倍速、CD-RW書き換え:最大10倍速、DVD-RC 読み込み:最大16倍速、DVD-Video読み込み:最大4倍速、DVD-RC1層)読み込み 大8倍速、DVD+R(1層)読み込み:最大8倍速、DVD+R(2層)読み込み:最大6倍返 DVD-RW読み込み:最大8倍速、DVD+RW読み込み:最大8倍速、DVD-RAM読み:最大8倍速、DVD-RAM読み:最大8倍速。DVD-RAM読み:最大8倍速。DVD-RAM読み:最大8倍速。DVD-RAM読み:最大8倍速*のBVD-RAM読み:最大8倍速*のBVD-RAM読み:最大8倍速*のBVD-RAM読み:最大8倍速*のBVD-RAM読み:			
	CD-R/RW with DVD- ROM(薄型)*64*65*66	CD-ROM読み込み:最大24倍速、CD-R読み込み:最大24倍速、CD-R書き込み:最大24倍速、CD-RW読み込み:最大24倍速、CD-RW読み込み:最大24倍速、CD-RW書き換え:最大10倍速、DVD-ROM読み込み:最大4倍速、DVD-R(1層)読み込み:最大4倍速、DVD-R(1層)読み込み:最大4倍速、DVD-R(1層)読み込み:最大4倍速、DVD-RW読み込み:最大4倍速、DVD-RW読み込み:最大4倍速、DVD-RW読み込み:最大4倍速、DVD-RM読み込み:最大4倍速、DVD-RM読み込み:最大4倍速、DVD-RM読み込み:最大4倍速、DVD-RAM読み込み:最大4倍速・69			
	DVDスーパーマルチド ライブ*63*64*65*66	CD-ROM読か込み:最大40倍速、CD-R読み込み:最大40倍速、CD-R書き込み:最大40倍速、CD-RW読み込み:最大40倍速、CD-RW書き換え:最大10倍速、DVD-ROM読か込み:最大6倍速、DVD-R(1層)誘か込み:最大6倍速、DVD-R(1層)誘か込み:最大6倍速、DVD-R(2層)読み込み:最大6倍速、DVD-R(2層)読み込み:最大6倍速、DVD-R(2層)読み込み:最大6倍速、DVD-R(2層)誘力込み:最大16倍速、DVD-R(2層)誘力込み:最大6倍速、DVD-R(2層)書き込み:最大6倍速、DVD-R(2層)誘力込み:最大8倍速、DVD-R(2層)書き込み:最大8倍速、DVD-RW読み込み:最大8倍速、DVD-RW書き換え:最大6倍速、DVD-RW読み込み:最大6倍速、DVD-RW書き換え:最大6倍速、DVD-RAM読み込み:最大6倍速。DVD-RAM書き換え:最大6台速、DVD-RAM読み込み:最大12倍速* ⁶⁹ 、DVD-RAM書き換え:最大12倍速* ⁶⁹ 、DVD-RAM書き換え:最大12倍速* ⁶⁹ 、DVD-RAM書き換え:最大			
	DVDスーパーマルチド ライブ (薄型) *64*65*66	CD-ROM読み込み:最大24倍速、CD-R読み込み:最大24倍速、CD-R書き込み:最大24倍速、CD-RW読み込み:最大24倍速、CD-RW書き換え:最大10倍速、DVD-ROM読み込み:最大8倍速。DVD-R(1層)誘か込み:最大8倍速。DVD-R(1層)素か込み:最大8倍速。DVD-R(2層)読み込み:最大8倍速。DVD-R(2層)読み込み:最大6倍速。DVD-R(2層) 書き込み:最大4倍速。DVD+R(1層)読み込み:最大6倍速。DVD+R(1層)読み込み:最大6倍速。DVD+R(1層) 書き込み:最大6倍速。DVD+R(1層) 読み込み:最大6倍速。DVD-R(2層) 書き込み:最大6倍速。DVD-RW読み込み:最大6倍速。DVD-RW書き換え:最大6倍速。DVD-RW書き換え:最大6倍速。DVD-RW書き換え:最大6倍速。DVD-RW書き換え:最大8倍速。DVD-RAM読み込み:最大6倍速。B大8倍速。B大8倍速。B大8倍速。B大8倍速。B大8倍速。B大8倍速。B大8倍速。B大8倍速。B大8倍速			
セキュリティ機能	FeliCaポート* ⁷⁴	FeliCaポート(外付け)(USB接続、ケーブル長:約70cm)。OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などにEdy機能を搭載したFeliCaカードによる認証が可能。			
キーボード・ マウス	指紋センサ機能付きUSB 109キーボード*74 & USBマウス(光センサー)	JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、指紋センサ内蔵、USBインターフェイス、外形寸法:505(W)×153(D)×40(H)mm、質量:約1.1kg、USBマウス(光センサー式*76、スクロールホイール付き)添付			
	USB 109キーボード & USBマウス(光センサー)	JIS標準配列(英級,かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、USB1.1対応バス パワードハブ(2ポート)* ⁷⁵ 、USBインターフェイス、外形寸法:472(W)×179 (D)×39(H)mm、質量:約1.2kg、USBマウス(光センサー式* ⁷⁵ 、スクロールホ イール付き)添付			
	PS/2 109キーボード & PS/2マウス(ボール)	JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、PS/2インターフェイス、外形寸法:456(W)×169(D)×40(H)mm、質量:約0.9kg、PS/2マウス(ボール式、スクロールホイール付き)添付			
	テンキー付きPS/2小型 キーボード & PS/2マウス (ボール)	JIS標準配列(英数、かな)、テンキー付き、PS/2インターフェイス、外形寸法:384 (W)×154(D)×36(H)mm、質量:約0.8kg、PS/2マウス(ボール式、スクロールホイール付き)添付			

- * 51: セレクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。
- * 52: セレクションによっては、再セットアップ用CD-ROMは本体添付されていません。HDDに格納してある再セットアッ プ用バックアップイメージ破損や誤って消去した場合などの媒体購入方法はhttp://nx-media.ssnet.co.jp/をご参 照ください。
- *53: HDD内の約3GBを再セットアップ領域として使用しています。これらの「再セットアップ用バックアップイメージ」 をCD-R媒体に書き出す場合には、ご購入時にセレクションメニューでCD-R/RW with DVD-ROMまたはDVDスー パーマルチドライブの選択が必要です。
- * 54: 再セットアップ用CD-ROM添付を選択した場合、HDDに再セットアップ用バックアップイメージは格納されていま
- *55:メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
- * 56: メモリバス533MHz(PC2-4200相当)で動作します。
- * 58: 20GBがNTFS、残りもNTFSでフォーマット済みです。また、最後の約3GBを再セットアップ領域として使用してい ます。ただしセレクションメニューで再セットアップ用CD-ROM添付を選択した場合、HDDに再セットアップ用バッ クアップイメージは格納されていません。
- * 60: Always アップデートエージェント用の領域として約400MBがあらかじめ使用されています。
- * 61: メディアの種類、フォーマット形式によっては記載の速度が出ない場合があります。
- * 62: コピーコントロールCDなど一部の音楽CDの作成および再生ができない場合があります。
- * 63: 内蔵CD-ROM系ドライブを垂直の状態で使用する場合、8cmCDは使用できません。
- * 64: DVDビデオ再生ツール「InterVideo® WinDVD™ 5 for NEC Iが添付されます。
- * 65: 書き込みツール「DigitalMedia/DLA」が添付されます。
- * 66: バッファアンダーランエラー防止機能付きです。
- * 67: DVD-RはDVD for General Ver2.0/2.1に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- * 68: DVD-RWはDVD-RW Ver1.1/1.2に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- * 69: 片面4.7GBのDVD-RAMの速度です。カートリッジタイプのDVD-RAMメディア(TYPE1)は使用できません。また プリインストールOS標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。
- * 70: DVD-RAM12倍速メディアの読み込みはサポートしていません。
- * 71: DVD-RAM12倍速メディアの書き込みはサポートしていません。
- * 72: DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2 3X-speed Revision 1.0/2.2 5X-speed Revision 2.0に準拠したディスクの書 き込みに対応しています。
- * 73: DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2 3X-speed Revision 1.0/2.2 5X-speed Revision 2.0/2.2 12X-speed Revision 5.0に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- * 74: プリインストールのWindows® XP Professional以外では使用できません。
- * 75: USBコネクタから100mA以下の電流を消費する機器のみ接続できます。また、USB2.0は未サポートです。
- * 76: 光センサーマウスは、光沢のある白い面などの上で使用すると意図した通りに動作しない場合があります。その際は 光学式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。
- *80: 1.2MBへの対応は、ドライバのセットアップが必要です(標準添付)。1.44MB以外(720KB/1.2MB)のフォーマッ トはできません。

セレクションメニューで選択できるディスプレイ仕様一覧

	20.1型高精細ワイドTFT液晶ディスプレイ(デジタル/アナログ共用)*2	19型TFTアナログ液晶 ディスプレイ* ²	1 <i>7</i> 型TFTアナログ液晶 ディスプレイ* ²	15型TFTアナログ液晶 ディスプレイ* ²
セレクション メニュー名	20.1型高精細ワイドTFT- LCD(WSXGA+)* ²	19型TFTアナログ-LCD (SXGA)* ²	17型TFTアナログ-LCD (SXGA)* ²	15型TFTアナログ -LCD* ²
型名	LCD2070WNX-V	LCD92VM-V	LCD72VM-V	LCD52VM-V
概要	20.1型高精細TFT液晶パネル、 視野角拡大フィルム、 フルカラー* ⁵ 、	19型TFT液晶パネル、 視野角拡大フィルム、 フルカラー* ⁵ 、 ステレオスピーカ搭載	17型TFT液晶パネル、 視野角拡大フィルム、 フルカラー* ⁵ 、 ステレオスピーカ搭載	15型TFT液晶パネル、 視野角拡大フィルム、 フルカラー* ⁵ 、 ステレオスピーカ搭載
インターフェイス	DVI-D(24ピン)、 アナログRGB ミニD-sub15ピン、 USB2.0×4	アナログRGB ミニD-sub15ピン、 ステレオライン入力×1	アナログRGBミニD-sub15ピン、 ステレオライン入力×1	アナログRGB ミニD-sub15ピン、 ステレオライン入力×1
ドットピッチ	0.258mm	0.294mm	0.264mm	0.297mm
解像度	640×480ドット*4、 800×600ドット*4、 1,024×768ドット*4、 1,280×1,024ドット*4、 1,680×1,050ドット (自動切替)	640×480ドット*4、 800×600ドット*4、 1,024×768ドット*4、 1,280×1,024ドット (自動切替)	640×480ドット*4、 800×600ドット*4、 1,024×768ドット*4、 1,280×1,024ドット (自動切替)	640×480ドット*4、 800×600ドット*4、 1,024×768ドット (自動切替)
消費電力	約68W (サスペンド時約2W以下)	約40W (サスペンド時約2W以下)	約34W (サスペンド時約2W以下)	約23W (サスペンド時約2W以下)
皮相電力	約100VA	約80VA	約60VA	約50VA
外形寸法	約471.4(W)×220(D)× 371.3~481.3(H)mm	約418(W)×199.5(D)× 427.8(H)mm	約375.4(W)×180(D)× 389(H)mm	約344.6(W)×165(D)× 352.7(H)mm
質量	約8.5kg	約6.5kg	約4.7kg	約3.3kg
LCDドット抜け*3	0.00011%以下	0.00018% 以下	0.00016% 以下	0.00017% 以下
チルト	上30°下5°	上20°下5°	上20°下5°	上20°下5°
スイブル	左170°右170°	_	_	_
製造元	NECディスプレイ ソリューションズ* ⁶	NECディスプレイ ソリューションズ* ⁶	NECディスプレイ ソリューションズ* ⁶	NECディスプレイ ソリューションズ* ⁶

- *2: 液晶ディスプレイは非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にドット抜け(ごくわずかな黒い点や、常時点 灯する赤、青、緑の点)が見えることがあります。また、見る角度によっては色むらや明るさのむらが見えることがあり ます。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。なお、 ドット抜けについては*3もご覧ください。
- *3: ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。 詳細は http://nec8.com/products/pc/lcddot.html をご参照ください。
- *4: 拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。
- *5: ディザリングにより1,619万色を実現します。
- *6: NECディスプレイソリューションズ社製ディスプレイの保証はNECディスプレイソリューションズ社の規定に基づき ます。

詳細はhttp://www.nec-display.com/nec/3yer/index.htmlをご参照ください。

内蔵LAN (ギガビットイーサネットLAN)

●規格概要

項目	規格概要
準拠規格	ISO 8802-3、IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab
ネットワーク形態	スター型ネットワーク
伝送速度	1000BASE-T使用時:1000Mbps
	100BASE-TX使用時:100Mbps
	10BASE-T使用時:10Mbps
伝送路	1000BASE-T使用時:UTPカテゴリ5e以上
	100BASE-TX使用時:UTPカテゴリ5
	10BASE-T使用時:UTPカテゴリ3または5
信号伝送方式	ベースバンド伝送方式
ステーション台数	最大1024台/ネットワーク
ステーション間距離/ ネットワーク経路長※	1000BASE-T:最大約200m / ステーション間 100BASE-T:最大約500m / ステーション間 10BASE-T:最大約500m / ステーション間 最大100m / セグメント
メディアアクセス制御方式	CSMA/CD方式

^{※:}リピータの台数など、条件によって異なります。

ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。
- (2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気付きのことがありましたら、ご購入元、またはNEC 121コンタクトセンターへご連絡ください。落丁、乱丁本はお取り替えいたします。
- (4) 当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、(3)項にかかわらずいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- (5) 本装置は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本装置を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。
- (6) 海外NECでは、本製品の保守・修理対応をしておりませんので、ご承知ください。
- (7) 本機の内蔵ハードディスクにインストールされているWindows XP、および本機に添付のCD-ROMは、 本機のみでご使用ください。
- (8) ソフトウェアの全部または一部を著作権の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、著作権の 侵害となります。
- (9) ハードウェアの保守情報をセーブしています。
- (10) 本書に記載しているWebサイトは、2006年8月現在のものです。

Microsoft、Windows、Officeロゴ、Outlook、およびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

TRENDMICRO及びウイルスバスターは、トレンドマイクロ株式会社の登録商標です。

Adobe、およびReaderは合衆国およびその他の国におけるAdobe Systems Incorporatedの商標または登録商標です。

インテル、Intel、CeleronおよびPentiumはアメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です

Symantec、Symantec ロゴおよびGhostは、Symantec Corporationの登録商標であり、Symantec Corporationの各製品名はSymantec Corporationの登録商標または商標です。

©2006 Symantec Corporation. All Rights Reserved.

InterVideo、およびWinDVDはInterVideo,Inc.の商標または登録商標です。

Copyright 2006 InterVideo, Incorporated. All rights reserved.

Roxio DigitalMediaおよびSonic DLAは、Sonic Solutionsの登録商標です。

StandbyDisk Solo、およびStandbyDisk Solo RBは、StandbySoft LLC/(株)ネットジャパンの商標です。

PS/2は、IBM社が所有している商標です。

ImageWareおよびIWSは米国ImageWare Systems, Inc.の米国における登録商標または商標です。

FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。

FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。

Phoenixは、Phoenix Technologies Ltd.の登録商標です。

その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。

初版 2006 年 11 月

©NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd. 2006

日本電気株式会社、NEC パーソナルプロダクツ株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

853-810602-229-A

Printed in Japan

このマニュアルは再生紙(古紙率100%)を使用しています。

